Sicherheitshinweise Lautsprecher

Über diese Anleitung

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produktes.

- Bitte lesen Sie vor dem Einsatz des Produkts alle mitgelieferten Anleitungen, insbesondere diese Sicherheitshinweise sorgfältig und vollständig.
- Im Falle der Nichtbeachtung aller Anleitungen kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.
- Bitte bewahren Sie alle mitgelieferten Anleitungen auf und geben diese an evtl. neue Besitzer weiter.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Bitte beachten Sie die Hinweise in der beiliegenden Bedienungsanleitung.

Erklärung von Sicherheits- und Warnhinweisen

Mit dieser Anleitung erhalten Sie Anweisungen und Hinweise zu Ihrer Sicherheit und zum bestimmungsgemäßen Betrieb.
Mit diesen grundsätzlichen Sicherheitshinweisen werden alle Gefahren und Maßnahmen zur Sicherheit thematisch zusammengefasst und gelten jederzeit.
Am Anfang der entsprechenden Kapitel in der Bedienungsanleitung stehen spezifische Informationen als Warnhinweise.
Bitte beachten und befolgen Sie die gegebenen Sicherheits- und Warnhinweise um Personen-, Umwelt- oder Sachschäden zu vermeiden.
Beachten Sie bitte auch die Warnhinweise in der Bedienungsanleitung.

Allgemeine Anweisungen

Bitte reinigen Sie die Lautsprecher nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
Bitte wenden Sie sich für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten an den Kundenservice der Audio Physic GmbH.

Sicherheitshinweise



Achtung: für Kinder unter 12 Jahren besteht Lebensgefahr!
Kleinteile des Produkts (z.B. Spikes), Zubehör oder Verpackungsmaterial können verschluckt werden. Das Produkt ist kein Spielzeug.

Sicherheitshinweise Lautsprecher

Dauerhaft zu hohe Lautstärke kann Hörschäden verursachen!



Bitte beachten Sie: dauerhaft zu hohe Lautstärke kann Hörschäden verursachen.
Zu hohe Lautstärken können ebenso organische, als auch psychologische Schäden fördern (Gefahr durch zu hohen Schalldruck). Insbesondere Kinder und Haustiere sind gefährdet.
Auch Dritte können durch zu hohe Lautstärke gestört und belästigt werden.
Vermeiden Sie daher dauerhaftes Hören mit zu hoher Lautstärke.
Bitte halten Sie bei hohen Lautstärken immer Abstand zum Produkt. Bitte halten Sie nie die Ohren direkt an das Produkt.
Achtung: vor dem Einschalten des Verstärkers bitte die Lautstärke auf ein niedriges Niveau einstellen.
Wenn Sie ein Klingeln in den Ohren bemerken oder andere Beschwerden auftreten sollten, sollten Sie die Verwendung der Produkte sofort einstellen.

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch unsachgemäßen Umgang oder mechanische Beanspruchung!





Der unsachgemäße Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen, Sachschäden oder zu einem Brand führen.
Das spitze Ende der Spikes kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.
Gebrochene Glaselemente können zu schwerwiegenden Verletzungen führen

Direkte Sonneinstrahlung, zu große Hitze und Feuchtigkeit können zu Schäden führen.
Starke Stöße können das Produkt kippen lassen und zu Schäden und Verletzungen führen.
Ein Fall, auch aus niedriger Höhe kann zu Schäden führen.

Bitte beachten Sie dringend die Aufstell-Hinweise in der Bedienungsanleitung und halten sich zwingend an folgende Regeln:

- Das Produkt bitte nur in Innenräumen benutzen.
- Das Produkt nicht in Feuchträumen benutzen.
- Das Produkt vor Feuchtigkeit und Nässe schützen.
- Das Produkt nicht in der freien Natur benutzen.
- Das Produkt nur bei einer Umgebungstemperatur von 0 - 45°C benutzen.
- Das Produkt nicht übermäßiger Hitze aussetzen.
- Sämtliche Kabel bitte immer so verlegen, dass keine Stolperfallen entstehen.
- Das Produkt weder öffnen noch zerlegen.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Geräten mit elektromagnetischer Streuung platzieren (Mobiltelefone, Router, Repeater, ...).
- Die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren kann durch Magnete beeinträchtigt werden.

Audio Physic GmbH, Almerfeldweg 38, 59929 Brilon, Tel.: +49 2961 961 70
www.audiophysic.com

Sicherheitshinweise Lautsprecher

Entsorgung

Wichtige Informationen nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)



Lautsprecher fallen unter die Regelungen des ElektroG. Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften müssen sämtliche Elektro- und Elektronikaltgeräte getrennt vom Hausmüll der Wiederverwertung zugeführt werden (Recycling).
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Elektro- und Elektronikaltgeräten weist auf die gesetzliche Pflicht zur getrennten Entsorgung hin.
Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.
Führen Sie Elektro- und Elektronikaltgeräte in den entsprechenden Sammelstellen der Widerverwertung zu.

Unter bestimmten Voraussetzungen sind nach § 17 ElektroG sind Vertreiber zur Rücknahme von Elektro- und Elektronikaltgeräten verpflichtet.
Vertreiber müssen bei Verkauf eines neuen Elektrogeräts ein Elektroaltgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme). Dies gilt auch bei Lieferungen nach Hause.
Online-Vertreiber von Elektrogeräten sind nach dem ElektroG ebenso zur Rücknahme verpflichtet. Die Pflicht zur 1:1-Rücknahme bei Auslieferung eines neuen Elektro- und Elektronikgeräts ist auf die Mitnahme von Großgeräten (> 50 cm) der gleichen Art beschränkt ist